

## Modules d'extension



### Module d'extension 5201

– 8 lignes de détection d'incendie

### Module d'extension 5202

– 8 lignes de détection d'incendie  
– 1 ligne d'alarme incendie contrôlée

### Module relais

#### d'extension 5203

– 8 sorties de relais d'incendie commun

### Module relais

#### d'extension 5204

- 16 sorties relais feu commun

### Module d'interface RS232 / 485

Fournit la communication entre les centrale de détection d'incendie FS5100, FS5200 et FS4000 avec les produits de type répéteur FS5200R de UniPOS.

## Configurations possibles

### FS 5200:

– 8 lignes de détection d'incendie  
– 1 ligne d'alarme incendie contrôlée  
– 2 sorties communes relais incendie

### FS 5200 + 5201:

– 16 lignes de détection d'incendie  
– 1 ligne d'alarme incendie contrôlée  
– 2 sorties communes relais incendie

### FS 5200 + 5201 + 5202:

– 24 lignes de détection d'incendie  
– 2 lignes d'alarme incendie contrôlées  
– 2 sorties communes relais incendie

### FS 5200 + 5201 + 5202 + 5201:

– 32 lignes de détection d'incendie  
– 2 lignes d'alarme incendie contrôlées  
– 2 sorties communes relais incendie

Dans chaque configuration, il est possible d'ajouter un seul module 5203 ou 5204.



Office building UniPOS,  
1 Efr. Nikola Paskalev Str., Mladost 1, Sofia 1748, Bulgaria  
Phone: +359 2 97 439 25, +359 2 97 444 69

47 San Stefano Str., Pleven 5800, Bulgaria  
Phone: +359 64 891 100

[www.unipos-bg.com](http://www.unipos-bg.com)